

Sistemul de închidere CODE-COMBI A-EN

!!ATENȚIE: Î n a i n t e de a pune în funcțiune broasca seifului sau de a instala o nouă combinație, vă rugăm să citiți până la capăt cu atenție aceste indicații de utilizare. Nu ne asumăm nici un fel de răspundere în cazul unor deranjamente în funcționare, deranjamente intervenite în urma unei reglări greșite, a forțării seifului sau aplicării acestuia a unui tratament neadecvat și nici în cazul pagubelor materiale sau financiare care sunt cauzate, de exemplu, de închiderea seifului într-un alt mod decât cel indicat.

Sistemul de închidere electronic **CODE – COMBI A-EN** are inclus în sistemul de deschidere și cheie de siguranță.

Punerea în funcțiune:

- apăsați butonul verde „ON”
- se aprinde LED-ul în culoarea verde
- introduceți codul de acces (codul master de punere în funcțiune: 1,2,3,4,5,6,7,8)
- în condițiile de introducere a unui cod corect setat se aprinde de două ori LED-ul în culoarea verde.
- aveți timp de 4 secunde să răsuciți broasca de acces în direcția acelor de ceasornic astfel sistemul de închidere este deblocat.
- la introducerea unui cod greșit LED-ul se aprinde de trei ori în culoarea roșie.
- sistemul de închidere este blocat.
- se necesită reluarea procedurii de deschidere, astfel se v-a apăsa din nou butonul „ON”
- se va introduce codul de acces setat.

!!ATENȚIE: După trei încercări succesive de deschidere cu coduri de siguranță greșite, sistemul de închidere va intra într-un status de auto-blocaj. Astfel sistemul este blocat pentru o perioadă de un minut. Acest fapt este semnalat și de aprinderea LED-lui în culoarea roșie la fiecare 2 secunde. După ieșirea din acest ciclu de auto-blocare semnalat și printr-un sunet ascuțit trebuie introdus în maximum 20 de secunde codul de acces corect setat, în caz contrar la introducerea unui cod de acces greșit perioada de blocaj se mărește la 2 minute. Alte încercări nereușite cu coduri de acces eronate atrag după sine creșterea perioadei de blocare la 4,8 respectiv 16 minute. În caz de neintroducere a unui cod de acces după 20 de secunde sistemul va intra din nou în starea de blocaj automat.

Programarea sistemului de închidere:

- apăsați butonul verde „ON”
- se aprinde LED-ul în culoarea verde
- apăsați butonul “P”
- introduceți codul de acces (codul master de punere în funcțiune: 1,2,3,4,5,6,7,8)
- timp de 20 de secunde sistemul de închidere poate fi programat și reprogramat. Se aprinde LED-ul verde.
- introduceți noul cod de acces (6,7 sau 8 cifre)
- apăsați butonul “P”
- pentru salvarea codului reintroduceți din nou codul de acces
- se aprinde de două LED-ul în culoarea verde astfel codul a fost setat.

!!ATENȚIE: Cifrele de acces trebuie introdus la o succesiune de maximum 20 de secunde, în caz contrar se v-a stinge LED-ul și nu se poate seta codul de acces. Dacă noul cod nu este salvat sau se greșește în procesul de setare a codului de siguranță rămâne în vigoare vechiul cod de acces. Pentru a salva codul se v-a relua procesul de programare. Vă sfătuim ca imediat după efectuarea transportului să schimbați codul de acces.

- verificați noul cod de acces.
- apăsați butonul verde „ON”
- se aprinde LED-ul în culoarea verde
- introduceți codul de acces
- se aprinde de două ori LED-ul în culoarea verde

Deschiderea seifului cu cheia de siguranță:

Sistemul de acces se poate deschide și cu cheia de siguranță fără a se introduce codul de acces digital.

- desfaceți șurubul aflat în partea din lateral al sistemul de închidere(broască) M4x20mm, deșurubați cu ajutorul inbusului butonul rotativ.
- trageți de buton rotativ la cca. 3 mm în exterior
- rotiți butonul în direcția opusă a rotirii acelor de ceasornic până când axul butonul iese din interior, după care se vor extrage din gaură.
- astfel poate fi vizibilă gaura chei.
- introduceți cheia, după care deja broasca se poate deschide.

Important: dacă ați uitat codul de acces digital lăsați broasca din interior în poziția deschisă.

- apăsați butonul verde „ON”
- se aprinde LED-ul în culoarea verde
- apăsați butonul “P”
- sistemul de închidere electronic se poate programa lucruri semnalat și prin aprinderea LED-lui în culoarea verde
- introduceți noul cod de acces (6, 7 sau 8 cifre).
- apăsați butonul “P”
- pentru salvare reintroduceți din nou codul de acces
- se aprinde de două ori LED-ul în culoarea verde, confirmând faptul că codul de acces digital a fost programat.
- dacă codul de acces nu a fost salvat LED-ul se aprinde de trei ori în culoarea roșie, după care electronica se oprește automat. După această operație vă rog să deschideți ușa cu cheia de siguranță și repetați întreg procesul de programare.
- închideți broasca de siguranță, scoateți cheia de acces. Împingeți înapoi în lăcaș axul urmând să îl rotiți în direcția acelor de ceasornic până ce revine la poziția inițială. Reintroduceți butonul și fixați-l cu ajutorul inbusului.

Baterii:

Sistemul de închidere electronic este funcțional de o baterie pătrată de 9 Volți. Durata de viață a acestor baterii este în mod normal în jur de 12 luni.

- în condițiile în care nivelul de energie al bateriei ajunge la un nivel scăzut se recomandă schimbarea bateriilor.
- mesajul de baterii descărcate este semnalat după apăsarea butonului „ON” de aprinderea de 10 ori a LED-lui în culoarea roșie.
- introducerea unui cod de acces este posibilă numai după încetarea semnalelor luminoase ale LED-lui.
- astfel după aceasta mai aveți posibilitatea la cca. 30 de operații de deschidere.
- îndepărtați cele două șuruburi din interiorul sistemului de închidere.
- vă rugăm să înlocuiți bateriile(recomandăm baterii alcaline)
- după înlocuire fixați șuruburile.
- în urma schimbării bateriilor codul salvat nu se pierde.
- dacă sistemul de închidere electronic este folosit rar bateriile se descărca într-un mod accelerat.

Dacă nu aveți la dispoziție baterii pentru înlocuire, folosiți cheia de siguranță pentru deschidere fără codul de acces digital conform descrierilor de mai sus.

Important de reținut:

- verificați accesoriile sistemului de închidere:
1 sau 2 buc chei de siguranță pentru acces fără cod digital
1 cheie tip inbus

Instrucțiuni de folosire:

- nu stocați instrucțiunile de folosință în interiorul seifului.
- fiecare apăsare de buton este însoțit de un sunet.
- fiecare acționare a tastelor produce un scurt semnal sonor. Durata de timp dintre două acționări a tastelor nu are voie să depășească 20 de secunde.
- nu stocați nici odată cheia de siguranță în interiorul seifului
- schimbați imediat la primele operațiuni de deschidere codul de acces electronic format din 1 – 8 cifre, vă recomandăm să nu folosiți combinați legate de datele dumneavoastră personale.
- la fiecare schimbare de cod de acces vă rugăm să verificați dacă s-a produs salvarea datelor, înainte de a închide seiful.
- vă rugăm să nu desfaceți sistemul de închidere electronic, cu aceasta puneți în pericol funcționarea acestuia și chiar riscați să pierdeți garanția pentru produs.
- în caz de eroare vă rugăm să consultați această descriere tehnică sau verificați dacă sistemul de închidere nu este în modul de auto blocaj, respective dacă nu trebuie înlocuite bateriile.