

Sistemul de închidere CODE-COMBI B

1. Important:

- Înainte de a pune în funcțiune seiful vă rugăm să citiți această descriere!
- Orice operațiune de setare a sistemului de închidere/deschidere electronic se va efectua cu ușa seifului deschisă!
- Fiecare acționare a tastelor produce un scurt semnal sonor. Durata de timp dintre două acționări a tastelor nu are voie să depășească 20 de secunde. În caz contrar se va relua operațiunea.
- Apăsăți butonul "P" pentru a întrerupe procesul de introducere a unui cod de acces.
- Introduceți codul de acces (codul master de punere în funcțiune: 1,2,3,4,5,6,7,8). Schimbați imediat la primele operațiuni de deschidere codul de acces electronic format din 1 – 8 cifre, vă recomandăm să nu folosiți combinații legate de datele dumneavoastră personale.
- **Nu stocați niciodată cheia de siguranță în interiorul seifului!**

2. Mesajele LED-lui:

1x culoare verde:

după introducerea codului de acces valid.

culoarea verde aprinsă continuu:

se poate seta(programa) un nou cod de acces

3x culoarea roșie:

cod de acces nevalidat sau introducerea unui cod de acces a fost întreruptă

10x culoarea roșie după ce a fost apăsat tasta ON:

baterii descărcate

culoarea roșie se aprinde în fiecare secundă:

sistemul electronic a intrat în blocaj automat

culoare roșie a LED-lui la fiecare 5 secunde

mesaj de ușa deschisă

roșu și verde se aprinde intermitent de 3x:

încercare de deschidere a seifului cu un cod nevalidat

LED-ul roșu și verde este aprins însoțit de sunet

sistemul de acces a fost deschis respective zona de acces pentru baterii a fost deschisă

culoarea verde se aprinde în fiecare 5 secunde însoțit de un sunet acustic:

ușa seifului poate fi deschisă

sunet acustic 1x

perioada de deschidere a seifului s-a terminat

sunet acustic 2x

a fost introdus noul cod de acces format din 6 cifre

sunet acustic 3x

a fost introdus un cod de acces greșit

3. Indicații de utilizare:

Se pot salva următoarele variante de coduri de acces:

- cod de acces mastercod (6 cifre)
- cod de acces utilizator (6 cifre, pentru diverși utilizatori)
- cod dublu (2 bucăți din 6 cifre, cu această operațiune ușa seifului poate fi deschisă de două persoane)

4. Punerea în funcțiune:

4.1. Deschiderea seifului (cod master și cod de utilizator):

- apăsați tasta **ON**
- introduceți codul de acces (codul master de punere în funcțiune: 1,2,3,4,5,6,7,8)
- rotiți butonul de deschire în 4 secunde în direcția acelor de ceasornic până la maxim.

4.2. Deschiderea seifului cu ajutorului unui cod de acces dublu:

- apăsați tasta **ON**
- introduceți primul cod de acces format din 6 cifre
- introduceți cel de al doilea cod de acces format din 6 cifre
- rotiți butonul de deschire în 4 secunde în direcția acelor de ceasornic până la maxim.

4.3. Auto-blocarea sistemului electronic:

După trei încercări succesive de deschidere cu coduri de acces greșite, sistemul de închidere va intra într-un status de auto-blocaj. Astfel sistemul este blocat pentru o perioadă de un minut (se aprinde LED-ul roșu). Alte încercări nereușite cu coduri de acces eronate atrag după sine creșterea perioadei de blocare prin dublarea acesteia. După ieșirea din acest ciclu de auto blocare seiful se poate deschide în mod normal cu codul de acces corect setat.

!!IMPORTANT: Inainte să închideți ușa încercați dacă funcționează codurile setate mai înainte.

4.4.1. Schimbarea codului de acces mastercode:

- introduceți codul de acces (codul master de punere în funcțiune: 1,2,3,4,5,6,7,8) - capitol 4.1
- apăsați tasta **ON**
- apăsați tasta **P**
- introduceți codul de acces master actual (6 cifre)
- introduceți noul cod de acces master (6 cifre)
- introduceți încă odată noul cod de acces master (6 cifre)
- încercați să deschideți electronica seifului numai cu ușa deschisă. În caz de eroare a programării a codului de acces LED-ul de culoare roșie se aprinde de 3x, procedura de programare poate fi reluată.

4.4.2. Schimbarea codului de acces utilizator(cu codul de acces master):

- introduceți codul de acces master format din 6 cifre.
- apăsați tasta **ON**
- apăsați tasta **P**
- introduceți codul de acces master actual(6 cifre)
- apăsați tasta **P**
- apăsați tasta **3**
- introduceți noul cod de utilizator(6 cifre)
- introduceți încă odată noul cod de utilizator (6 cifre)
- încercați să deschideți electronica seifului numai cu ușa deschisă. În caz de eroare a programării a codului de acces LED-ul de culoare roșie se aprinde de 3x, procedura de programare poate fi reluată.

4.4.3. Schimbarea codului de acces utilizator(cu codul de acces utilizator):

- introduceți codul de acces utilizator format din 6 cifre.
- apăsați tasta **ON**
- apăsați tasta **P**
- introduceți codul de acces utilizator actual (6 cifre)
- introduceți noul codul de acces utilizator (6 cifre)
- introduceți încă odată noul codul de acces utilizator setat (6 cifre)

- încercați să deschideți electronica seifului numai cu ușa deschisă. În caz de eroare a programării a codului de acces LED-ul de culoare roșie se aprinde de 3x, procedura de programare poate fi reluată.

4.5. Ștergerea codului de acces utilizator, codului dublu (cu cod de acces master):

- introduceți codul de acces master format din 6 cifre.
- apăsați tasta **ON**
- apăsați tasta **P**
- introduceți codul de acces master actual (6 cifre)
- apăsați tasta **P**
- apăsați tasta **0**

Cu această operațiune se șterg toate codurile de utilizatori setate, codul dublu, închidere cu reacție întârziată și setarea perioadei de deschidere!

4.6. Închiderea:

Închideți ușa seifului și rotiți la maxim mânerul de închidere al seifului în direcția stângă.

4.7.1. Programarea codului dublu de acces(cu cod de acces master):

- introduceți codul de acces master format din 6 cifre.
- apăsați tasta **ON**
- apăsați tasta **P**
- introduceți codul de acces master format din 6 cifre.
- apăsați tasta **P**
- apăsați tasta **5**

- introduceți primul cod acces dublu (6 cifre)

- introduceți din nou primul cod acces dublu

- introduceți cel de al doilea cod acces dublu (6 cifre)

- introduceți din nou al doilea cod acces dublu

- încercați să deschideți electronica seifului numai cu ușa deschisă. În caz de eroare a programării a codului de acces dublu LED-ul de culoare roșie se aprinde de 3x, procedura de programare poate fi reluată. În acest caz mastercode-ul rămâne active.

4.7.2. Dacă nu aveți nevoie de codul de acces master(se folosește numai codul dublu) se va proceda astfel:

- introduceți codul de acces master format din 6 cifre.

- apăsați tasta **ON**

- apăsați tasta **P**

- introduceți codul de acces master format din 6 cifre.

- apăsați tasta **P**

- apăsați tasta **7**

- introduceți primul cod acces dublu (6 cifre)

- introduceți din nou primul cod acces dublu

- introduceți cel de al doilea cod acces dublu (6 cifre)

- introduceți din nou al doilea cod acces dublu

- încercați să deschideți electronica seifului numai cu ușa deschisă. În caz de eroare a programării a codului de acces dublu LED-ul de culoare roșie se aprinde de 3x, procedura de programare poate fi reluată. În acest caz codul de acces master este șters.

4.7.3. Schimbare de cod dublu cu ajutorul codului dublu:

- introduceți codul dublu de acces

- apăsați tasta **ON**

- apăsați tasta **P**

- introduceți din nou codurile de acces (cod dublu)

- introduceți primul cod acces dublu (6 cifre) **ATENȚIE: se introduce codul care se dorește a fi setat.**
- introduceți din nou primul cod acces dublu
- introduceți cel de al doilea cod acces dublu (6 cifre) **ATENȚIE: se introduce codul care se dorește a fi setat.**
- introduceți din nou al doilea cod acces dublu
- încercați să deschideți electronica seifului numai cu ușa deschisă. În caz de eroare a programării a codului de acces dublu LED-ul de culoare roșie se aprinde de 3x, procedura de programare poate fi reluată.

4.7.4. Dezactivarea codului dublu de acces (fără cod dublu):

- introduceți codul de acces master format din 6 cifre.
- apăsați tasta **ON**
- apăsați tasta **P**
- introduceți din nou codurile de acces (cod dublu)
- apăsați tasta **P**
- apăsați tasta **0**

În aceste condiții se vor șterge toate codurile setate, astfel **előbbi első kódreszlet főként kerül elmentésre**, se va șterge și opțiunea de închidere întârziată respective perioada de deschidere.

5. Programarea perioadei pentru închidere cu reacție întârziată și programarea perioadei de deschidere

Această operațiune face posibilă deschiderea uși seifului cu întârziere după introducerea codului de acces. Ușa seifului poate fi deschisă numai după această perioadă.

- introduceți codul de acces master format din 6 cifre.
- apăsați tasta **ON**
- apăsați tasta **P**
- introduceți codul de acces master actual (6 cifre)
- apăsați tasta **P**

o apăsați tasta **1** dacă doriți ca deschiderea cu reacție întârziată:

- să fie comandată de codul de acces master.
- să fie comandată de codul dublu (fără cod master)

o apăsați tasta **2** dacă doriți ca deschiderea cu reacție întârziată:

- să fie comandată de codul de acces utilizator.
- să fie comandată de codul dublu (cu cod master)

- introduceți perioada de întârziere:

Perioada de întârziere: 01-99 minute

Perioadă de deschidere: 1-9 minute

Exemplu: 092= 9 minute întârziere la închidere și 2 minute deschidere ușă

- Încercați să testați de cât mai multe ori această operațiune fără a închide ușa seifului!

5.1 Deschiderea seifului cu programarea opțiunii de deschidere întârziată

- apăsați tasta **ON**
- introduceți codul de acces master actual (6 cifre)

Începe perioada de închidere cu reacție întârziată (LED-ul verde se arinde în periade de 5 secunde)

După terminarea perioadei de închidere întârziată (LED-ul se aprinde la perioade de 5 secunde și se aude un sunet acustic)

- introduceți codul de acces master actual (6 cifre)

- în maxim 4 secunde rotiți la maxim mânerul de închidere al seifului în direcția stângă.

Dacă se va apăsa butonul P în timpul perioadei de închidere întârziată se va relua toată procedura de programare.

În timpul perioadei în care ușa seifului este deschisă se pot introduce 3 coduri de acces, dacă după trei încercări nereușite nu se poate deschide toată procedura trebuie reîncepută. În această perioadă sistemul de închidere se poate deschide numai cu cheie de siguranță

5.2. Ștergerea opțiunii de închidere întârziată

- introduceți codul de acces master format din 6 cifre.
- apăsați tasta **ON**
- apăsați tasta **P**
- introduceți codul de acces master format din 6 cifre.
- apăsați tasta **P**
- o apăsați tasta **1**, întârzierea:
 - a fost comandat de codul acces master
 - a fost comandat de codul dublu(fără cod de acces master)
- o apăsați tasta **2**, întârzierea::
 - a fost comandat de codul acces master
 - a fost comandat de codul dublu(cu cod de acces master)
- apăsați **000**.

6. Schimbarea bateriilor:

În timpul efectuării schimbului de baterii LED-ul verde și roșu se aprinde intermitent astfel sistemul de închidere se auto setează în sistem de siguranță. După ce s-a efectuat procedura de schimbare a bateriilor modul de siguranță de dezactivează astfel:

- apăsați tasta **ON**
- apăsați tasta **P**
- introduceți codul de acces master actual (6 cifre)
- apăsați tasta **P**
- apăsați tasta **9**